



Nombre
Referencia
Categoría

Tipo
Flujo Luminoso
Temperatura de color
Estabilidad cromática
Índice de reproducción cromática
Potencia
Eficacia
Horas de Vida del LED

Eficiencia Lumínica
Ángulo del haz de luz

Driver
Potencia del sistema
Tensión
Frecuencia
Regulación
Clase de seguridad eléctrica

Control inalámbrico

PRODUCTO

SHOT LIGHT S SEMI RECESSED SPOT DIM PUSH 3500K WT
A4950303WT
CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED
630 lm
3500 K
MacAdam Step 2
CRI>90
6 W
105 lm/W
L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

86%
23°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado
8,01 W
220V/240V
50/60 Hz
Push - Otros DIM, consultar
<input type="checkbox"/>

OTROS DATOS

Consultar

La virtud del nuevo Shot Light S Semi Recessed está en su exquisita presencia. Su marco, vestido como una joya en distintos acabados, embellece el espacio sin restarle protagonismo.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

